

## FONTOS INFORMÁCIÓK:

- 👉 A terméket zárt, nem vizes helységben, szobahőmérsékleten történő felhasználásra terveztük!
- ☀️ Működési hőmérséklet: 5-40 C
- 💧 Optimális páratartalom: 25-70%
- 🕒 Átlagos elem-élettartam: 1 év
- ⚠️ A terméket tűz; tartósan magas páratartalom; hő; gőz; víz; vegyi anyagok; és az erős, közvetlen napfény, továbbá az erős mechanikai hatások (ütés, hajlítás, vágás) károsíthatják! Ügyeljen rá, hogy az óra a felsoroltak egyikének se legyen kitéve.
- !! Mivel a termék fából készül, a fent jelzett tartománytól eltérő körülmények között a fa szerkezete változhat, görbülhet, berepedezhet.
- !! A Termék kizárólag olyan SZÁRAZ eszközzel tisztítható amely nem akad, ragad a vágott felületbe.
- !! A termék NEM vízálló, NEM cseppálló. Bármilyen folyadék, gőz, pára a termék károsodását esztétikai rongálódását okozhatja.
- !! A terméket olyan helyen kell tárolni, ahol a gyermekek NEM tudják elérni, mivel a törékeny részeket lenyelhetik.
- !! A termék emberi fogyasztásra nem alkalmas.
- !! A termék festése javítása, csak olyan NEM vízbázisú festékekkel, vékony rétegben ajánlott amely nem szívódik fel a fában. A vásárlók által festett/javított/módosított termékekre garanciát sajnos nem tudunk vállalni.

## ÖSSZESZERELÉS

1. Óvatosan vegye ki a terméket a dobozból.
2. Amennyiben a **falon helyezi el**, vízmérték és mérőeszköz segítségével jelölje ki, majd fúrja be a mellékelt akasztókat. *Amennyiben mellékelt **láb**on helyezi el (csak bizonyos modelleknél), kövesse a 5. pontot.*
3. Helyezze fel a kis és nagy mutatót az órára, helyezze be az elemet (részletes útmutató a túlóldalon).
4. Helyezze fel a falra.
5. Amennyiben a mellékelt talpon helyezi el (csak bizonyos modelleknél), helyezze fel a mutatókat és az elemet.
6. Állítsa be az órát, majd helyezze a talpra úgy, hogy ne az óra NE valamelyik gyengébb részén támaszkodjon (érdemes valamelyik tömör részen megtámasztani)

## TEENDŐK PROBLÉMA ESETÉN:

### Közvetlenül a termék kézhezvételekor jelentkező probléma:

- ☹️ Amennyiben a csomagolásban felbontás után sérülten, törötten, hibásan találja a terméket kérem haladéktalanul dokumentálja a történeteket (fénykép, körülmények, átvétel helye és módja) majd juttassa vissza a terméket. A számlap gyártási technológiája és anyaga elméletileg kizárja a spontán repedések valószínűségét, amennyiben mégis ilyet tapasztal, kérem haladéktalanul írjon a [ligneaclock@gmail.com](mailto:ligneaclock@gmail.com) címre.

- ☹️ Amennyiben az óraszerkezet nem jár, hibásan működik:
  1. Próbáljon meg behelyezni egy másik elemet.
  2. Ellenőrizze, hogy a mutatók nem akadtak-e fel, jól vannak-e a helyükre illesztve.
  3. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll juttassa vissza a terméket.

### A termék kézhezvétele után, később jelentkező problémák:

- ☹️ A számlapra csak abban az esetben tudunk garanciát vállalni, ha bizonyítani tudja, hogy a feltüntetett működési paramétereknek megfelelően használta. Mivel a víz, gőz, pára, tűz, nagy hő, közvetlen napfény rongálhatja, csak abban az esetben éljen reklamációval/garanciális igénnyel, ha ezek egyike sem érte a terméket.
- ☹️ Amennyiben az óraszerkezet nem jár, hibásan működik:
  1. Próbáljon meg behelyezni egy másik elemet.
  2. Ellenőrizze, hogy a mutatók nem akadtak-e fel, jól vannak-e a helyükre illesztve.
  3. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll juttassa vissza az óraszerkezetet (*a mutatók óvatos levétele után, a központi csavar letekerésével eltávolítható az óraszerkezet*).

Kérdés esetén írjon a [ligneaclock@gmail.com](mailto:ligneaclock@gmail.com) e-mail címre.